

SCHNELLANLEITUNG



DE

3Ch

KANAL	FUNKTION	WERT	PROZENT/EINSTELLUNG.
1	Auto and Sound Active Programs	000 ⇄ 005	Verdunkelung.
		006 ⇄ 040	Programm 1 / Musik 1.
		041 ⇄ 075	Programm 2 / Musik 2.
		076 ⇄ 110	Programm 3 / Musik 3.
		111 ⇄ 145	Programm 4 / Musik 4.
		146 ⇄ 180	Programm 5 / Musik 5.
		181 ⇄ 215	Programm 6 / Musik 6.
		216 ⇄ 255	Programm 7 / Musik 7.
2	Program speed	000 ⇄ 250	Blitzfrequenz (von langsam nach schnell).
		251 ⇄ 255	Musiksteuerungs-Strobe.
3	Dimmer (All)	000 ⇄ 255	0–100%

SCHNELLANLEITUNG



10Ch

KANAL	FUNKTION		WERT	PROZENT/EINSTELLUNG.
1	Auto and Sound Active Programs		000 ⇌ 005	Verdunkelung.
			006 ⇌ 040	Programm 1 / Musik 1.
			041 ⇌ 075	Programm 2 / Musik 2.
			076 ⇌ 110	Programm 3 / Musik 3.
			111 ⇌ 145	Programm 4 / Musik 4.
			146 ⇌ 180	Programm 5 / Musik 5.
			181 ⇌ 215	Programm 6 / Musik 6.
			216 ⇌ 255	Programm 7 / Musik 7.
2	Program speed		000 ⇌ 250	Blitzfrequenz (von langsam nach schnell).
			251 ⇌ 255	Musiksteuerungs-Strobe.
3	Dimmer (All PAR)		000 ⇌ 255	0–100%
4	PAR-Kanne	Manual color control	000 ⇌ 005	rot, 0–100 %.
5			006 ⇌ 250	grün, 0–100 %.
6			251 ⇌ 255	blau, 0–100 %.
7			000 ⇌ 255	UV, 0–100 %.
8		Strobe	000 ⇌ 005	Kein Stroboskopeffekt.
			006 ⇌ 250	Blitzfrequenz (von langsam nach schnell).
		Sound	251 ⇌ 255	Musiksteuerungs-Strobe.
9	SMD-Steuerung	Manuelle Farbe.	000 ⇌ 005	Verdunkelung
			006 ⇌ 021	R
			022 ⇌ 037	G
			038 ⇌ 053	B
			054 ⇌ 069	GB
			070 ⇌ 101	RB
			102 ⇌ 117	RG
			118 ⇌ 133	RGB
		Auto- und Musiksteuerungs-Programme.	134 ⇌ 149	Programm 1 / Musik 1.
			150 ⇌ 165	Programm 2 / Musik 2.
			166 ⇌ 181	Programm 3 / Musik 3.
			182 ⇌ 197	Programm 4 / Musik 4.
			198 ⇌ 213	Programm 5 / Musik 5.
			214 ⇌ 229	Programm 6 / Musik 6.
			230 ⇌ 245	Programm 7 / Musik 7.
			246 ⇌ 255	Programm 8 / Musik 8.
10	Stroboskop-Steuerung.	000 ⇌ 250	Blitzfrequenz (von langsam nach schnell).	
		251 ⇌ 255	Musiksteuerungs-Strobe.	

KANAL	FUNKTION		WERT	PROZENT/EINSTELLUNG.
1	Auto- und Musiksteuerungs-Programme		000 ⇔ 005	Verdunkelung.
			006 ⇔ 040	Programm 1 / Musik 1.
			041 ⇔ 075	Programm 2 / Musik 2.
			076 ⇔ 110	Programm 3 / Musik 3.
			111 ⇔ 145	Programm 4 / Musik 4.
			146 ⇔ 180	Programm 5 / Musik 5.
			181 ⇔ 215	Programm 6 / Musik 6.
			216 ⇔ 255	Programm 7 / Musik 7.
2	Programmgeschwindigkeit		000 ⇔ 250	Geschwindigkeit (von langsam nach schnell).
			251 ⇔ 255	Musiksteuerungs-Modus.
3	Dimmung (alle PAR-Kannen)		000 ⇔ 255	0–100%
4	PAR-Kanne 1	Manuelle Farb-Steuerung	000 ⇔ 005	rot, 0–100 %.
5			006 ⇔ 250	grün, 0–100 %.
6			251 ⇔ 255	blau, 0–100 %.
7			000 ⇔ 255	UV, 0–100 %.
8		Stroboskop	000 ⇔ 005	Kein Stroboskopeffekt.
			006 ⇔ 250	Blitzfrequenz (von langsam nach schnell).
		Musiksteuerung	251 ⇔ 255	Musiksteuerungs-Strobe.
9	PAR-Kanne 2	Manuelle Farb-Steuerung	000 ⇔ 005	rot, 0–100 %.
10			006 ⇔ 250	grün, 0–100 %.
11			251 ⇔ 255	blau, 0–100 %.
12			000 ⇔ 255	UV, 0–100 %.
13		Stroboskop	000 ⇔ 005	Kein Stroboskopeffekt.
			006 ⇔ 250	Blitzfrequenz (von langsam nach schnell).
		Musiksteuerung	251 ⇔ 255	Musiksteuerungs-Strobe.
14	PAR-Kanne 3	Manuelle Farb-Steuerung	000 ⇔ 005	rot, 0–100 %.
15			006 ⇔ 250	grün, 0–100 %.
16			251 ⇔ 255	blau, 0–100 %.
17			000 ⇔ 255	UV, 0–100 %.
18		Stroboskop	000 ⇔ 005	Kein Stroboskopeffekt.
			006 ⇔ 250	Blitzfrequenz (von langsam nach schnell).
		Musiksteuerung	251 ⇔ 255	Musiksteuerungs-Strobe.

30Ch (cont.)

KANAL	FUNKTION		WERT	PROZENT/EINSTELLUNG.
19	PAR-Kanne 4	Manuelle Farb-Steuerung	000 ⇄ 005	rot, 0–100 %.
20			006 ⇄ 250	grün, 0–100 %.
21			251 ⇄ 255	blau, 0–100 %.
22			000 ⇄ 255	UV, 0–100 %.
23		Stroboskop	000 ⇄ 005	Kein Stroboskopeffekt.
			006 ⇄ 250	Blitzfrequenz (von langsam nach schnell).
		Musiksteuerung	251 ⇄ 255	Musiksteuerungs-Strobe.
24		PAR-Kanne 5	Manuelle Farb-Steuerung	000 ⇄ 005
25	006 ⇄ 250			grün, 0–100 %.
26	251 ⇄ 255			blau, 0–100 %.
27	000 ⇄ 255			UV, 0–100 %.
28	Stroboskop		000 ⇄ 005	Kein Stroboskopeffekt.
			006 ⇄ 250	Blitzfrequenz (von langsam nach schnell).
			Musiksteuerung	251 ⇄ 255
29	SMD-Steuerung		Manuelle Farbe.	000 ⇄ 005
		006 ⇄ 021		R
		022 ⇄ 037		G
		038 ⇄ 053		B
		054 ⇄ 069		GB
		070 ⇄ 101		RB
		102 ⇄ 117		RG
		118 ⇄ 133		RGB
		Auto- und Musiksteu-erungs-Pro-gramme.	134 ⇄ 149	Programm 1 / Musik 1.
			150 ⇄ 165	Programm 2 / Musik 2.
			166 ⇄ 181	Programm 3 / Musik 3.
			182 ⇄ 197	Programm 4 / Musik 4.
			198 ⇄ 213	Programm 5 / Musik 5.
			214 ⇄ 229	Programm 6 / Musik 6.
			230 ⇄ 245	Programm 7 / Musik 7.
			246 ⇄ 255	Programm 8 / Musik 8.
30		Stroboskop-Steuer-ung.	000 ⇄ 250	Blitzfrequenz (von langsam nach schnell).
			251 ⇄ 255	Musiksteuerungs-Strobe.