



Bedienungsanleitung

IMPACT



Inhaltsverzeichnis

1.	Sicherheitshinweise	3
1.1.	Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch	3
2.	Gerätebeschreibung	4
	Beschreibung	4
3.	Installation	4
4.	DMX 512 Kanaltabelle	5
5.	Digital Display Menü	5

1. Sicherheitshinweise



- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen (nicht im Freien) erlaubt.
- Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen des Gerätes.
- Nur von ausgebildeten Fachkräften reparieren lassen.
- Benutzen Sie nur Sicherungen desselben Typs und nur Originalteile als Ersatzteile.
- Um Feuer und Stromschläge zu verhindern, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit
- Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Gehäuse öffnen.

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!

Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C (40°F) - 30°C (100°F). Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Staub!

Das Gerät sollte nur an Orten aufgestellt werden, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Systems.

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund!

Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!

Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!

Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose.

2. Gerätebeschreibung

LED Lichtquelle: 156 x 5mm LED, 4 Farben, Rot, grün, blau, Weiss

Digital Display

Auto Modus

Sound Modus

Master Slave Modus

Sound Control Modus (Empfindlichkeit einstellbar)

Standard DMX 512 Signal, 3 Kanäle

Volt: AC220V 60 Hz

Stromaufnahme: 20W

Arbeitsbereich: Indoor 20°C-40°C

Nettogewicht: 4,5kg, Gewicht: 6kg

Maße: 350L x 350b x 310h

Nutzung: Hauptnutzung in Unterhaltungsareals wie Diskotheken, Nicht Clubs, etc

Beschreibung: Diese Produkt nützt extrem helle LEDs als Lichtquelle. Diese sind hell, farbsatt, schüttel und schlagsicher, und haben eine lange Lebenszeit bis zu 100 000 Stunden. Weitere Vorteile sind die geringe Hitzeentwicklung und Stromverbrauch. Dieses Produkt kann 24 Stunden ohne Pause arbeiten, nicht wie bei den bekannten Lichteffekten ohne LED.

3. Installation

1. Das Gerät kann in jeder Position betrieben werden, muss aber einen Mindestabstand von 1m zu Wänden, Personen oder ähnlichem einhalten. Achten sie darauf das Gerät gut zu befestigen und es zu erden.
2. Achten sie darauf, dass das Gerät mit der richtigen Voltage und Frequenz für ihr Stromnetz arbeitet.
3. Sie können das Gerät nach dem Verbinden mit dem Strom einschalten.
4. Verbinden des DMX 512. Das DMX 512 Signal wird mittels 3 Pol XLR Kabeln verbunden zwischen Ein und Ausgang der Geräte. Nun können sie mit jedem handelsüblichen DMX Pult steuern. Die Belegung des Signalkabels ist wie folgt: 1 = Erde, 2 = „-“, 3 = „+“. Die Länge des Kabels sollte 100m nicht überschreiten um die ordentliche Signalübertragung zu gewährleisten.

4. DMX 512 Kanaltabelle

DMX 512 instruction				
Ch1	Ch2		Ch3	
Motor	Pattern	Chase	Pattern Strob	Chase Speed
113-255 Selfrotation Slow to fast	120-127 Pattern15	248-255 Chase16	↑ 255 fast Strob ↓ 8 slow 7 No strob 0	↑ 255 fast ↓ 0 slow
	112-119 Pattern14	240-247 Chase15		
	104-111 Pattern13	232-239 Chase14		
	096-103 Pattern12	224-231 Chase13		
	088-095 Pattern11	216-223 Chase12		
	080-087 Pattern10	208-215 Chase11		
	072-079 Pattern09	200-207 Chase10		
	064-071 Pattern08	192-119 Chase09		
	054-063 Pattern07	184-191 Chase08		
	048-053 Pattern06	176-183 Chase07		
	040-047 Pattern05	168-175 Chase06		
	032-039 Pattern04	160-167 Chase05		
	024-031 Pattern03	152-159 Chase04		
	016-023 Pattern02	144-151 Chase03		
	008-015 Pattern01	136-143 Chase02		
000-007 Blackout	128-137 Chase01			
000-112 Motor 0°-180°				

5. Digital Display Menü

1. Taster Funktionen: MODE = Mode, FUNC = Funktion, UP = hoch schalten, DOWN = runter schalten
2. Schaltmöglichkeiten:
 - A001 = DMX
 - G-1 = Sound Steuerung
 - G-2 = Automatik Modus
 - G-3 = Reset
 - S-- = Slave Modus
 - d- = Ausschalten

VARYTEC

Importeur:

B & K Braun GmbH

Industriestraße 1

D-76307 Karlsbad

www.bkbraun.com

info@bkbraun.com

